
## Pratica S2/L1


- Installare e configurare un server DHCP su Cisco Packet Tracer
- Configurare il server per assegnare indirizzi IP in un range specifico

## Svolgimento


Seleziono il server, lo switch e i PC che utilizzerò nella rete 192.168.1.0/24. Collego il server e i PC allo switch tramite cavi in rame straight-through.




Configuro il server DHCP. Anzitutto, attribuisco l'indirizzo IP 192.168.1.2, con IP gateway 192.168.1.1




Attivo il servizio DHCP e inserisco come stabilisco da quale pool di indirizzi IP voglio che siano attribuiti gli indirizzi IP ai PC. In questo caso ho scelto il pool che inizia da 192.168.1.100



Infine, configuro i PC in modo che l'attribuzione degli indirizzi IP avvenga tramite DHCP





Il server DHCP riesce ad assegnare correttamente gli indirizzi IP ai PC attingendo al pool indicato.